MOULD KING®

宇星模王

宇星车模

MODELS

NO.B1 老爷车 Blower

13191

3918+ Pcs/Pza




?
?
9
1:1
7
1:1





动态测试页，静态请略过。
Dynamic test page, please skip static.
Dynamische Testseite, bitte ignorieren Sie statische.
Page de test dynamique, veuillez ignorer la statique.
Pagina di test dinamico, ignorare la parte statica.
Página de prueba dinámica, ignore la estática.
ダイナミックテストページ、スタティックは無視してください。

拼装前需测试所有电子件功能是否正常
Test all electronic components for functionality before assembly.
Testen Sie alle elektronischen Komponenten auf Funktionalität vor der Montage.
Testez toutes les composantes électroniques pour leur fonctionnalité avant l'assemblage.
Testare tutti i componenti elettronici per la funzionalità prima dell'assemblaggio.
Prueba todos los componentes electrónicos para verificar su funcionalidad antes del ensamblaje.
組み立て前にすべての電子部品の機能をテストしてください。

请扫描此二维码，获取并仔细查看4.0模块的操作说明书。
Please scan this QR code to obtain and carefully review the operation manual for the 4.0 module.
Bitte scannen Sie diesen QR-Code, um die Bedienungsanleitung für das Modul 4.0 zu erhalten und sorgfältig zu überprüfen.
Veuillez scanner ce code QR pour obtenir et examiner attentivement le manuel d'utilisation du module 4.0.
Si prega di scansionare questo codice QR per ottenere e esaminare attentamente il manuale operativo del modulo 4.0.
Por favor, escanee este código QR para obtener y revisar cuidadosamente el manual de operación del módulo 4.0.
このQRコードをスキャンして、4.0モジュールの操作マニュアルを入手し、注意深く確認してください。

1





2



若要反转方向可通过同时长按这2个键大约3秒，指示灯闪烁一下则反转成功。其他按键同理。
To reverse direction, press and hold these two buttons simultaneously for about 3 seconds; a flashing indicator light signifies a successful reversal. The same applies to other buttons.
Um die Richtung umzukehren, halten Sie diese beiden Tasten gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang gedrückt; eine blinkende Anzeigeleuchte zeigt eine erfolgreiche Umkehr an. Das Gleiche gilt für andere Tasten.
Pour inverser la direction, maintenez ces deux boutons enfoncés simultanément pendant environ 3 secondes ; un voyant clignotant signifie que l' inversion a réussi. Il en va de même pour les autres boutons.
Per invertire la direzione, premere e tenere premuti questi due pulsanti contemporaneamente per circa 3 secondi; una spia luminosa lampeggiante indica un' inversione riuscita. Lo stesso vale per gli altri pulsanti.
Para invertir la dirección, presione y mantenga presionados estos dos botones simultáneamente durante aproximadamente 3 segundos; una luz indicadora parpadeante significa que la inversión fue exitosa. Lo mismo se aplica a otros botones.
方向を反転させるには、これら2つのボタンを同時に約3秒間長押しします。インジケーターライトが点滅すれば反転成功です。他のボタンも同様です。

3





1



2



3





4



4-1













1



2



3



4












7
1x
1x
1x
1x

5


1
7
2


1x
1x
1x
1x
1x
1x

6

1
2
3




2x
1x

7


2x
1x

8


13
3x
1x
1x

9








13


7
13
1:1





10





11





12





13







14









15





16







17









18



19





20







21





22









23







24





25





26





27





28







29





30







31







32









33





34



1:1







35





36





37







38







39





40





41





42



43







44









45



46



47



48





49













50



51







52











53



54







55







56



57





58







59







60





61







62





63











64







65









66







67





68





69





70









71



72



73











74



75



76









77







78





79







80



81







82













84

85



83











86





87









88







89











90



91









92











93











94






※ (Plating) (电镀配件)
3x
1x
1x
1x


1
2


5
4x
2x


5
2x

95



96




※ (Plating) (电镀配件)
2x
2x
1x
1x
2x
1x
1x


5
1:1

97


1
2
3





98















99



100



101









102



103




2







104





105





106





107







(光滑栓)(Technic Pin without Friction)

2x 1x 1x 2x

1x

108

1 2

109

1x 1x

110

1x 1x 2x

15

3

2x 4x 2x 4x 1x

111

1 2

15

3

3

3

15

1:1

112







113





114





115





116







117







118







119





120







121



122







123













124











125







126









127









128





129





130





131



132



133









134



135



136













137





138









139



140



141













142



143









144





145









146









147







148







149







150






2x
2x
2x
1x
1x
1x

151


1
2
3




(光滑栓)(Technic Pin without Friction)
2x
1x
1x




1x

152



153





154







155





156



157









158











159



160



161











162



163



164







165



166







167





168



169



170





172



173



171













174





175









177



178





176









179





180



181





182

15

15



183





(光滑栓)
(Technic Pin
without Friction)



184





185





186





187







188



189



(光滑栓)(Technic Pin without Friction)



190







191





192







193





194







195





196



197





198





199





200







201









202


13
2x
2x
2x
2x
1x

203


1
2
13
2x


(光滑栓)(Technic Pin without Friction)
5
1x
2x
1x
1x

204


1
2
5


5
13
1:1







205



206





207





208





209







210





211







212



213













214







215









216





217







218











219









220





221







222





223





224





225









226





227







228









229





230





231





232





233







234





235







236





237







238





239







240





241







242





243



244



245



246



247



248



249





250











251











252





253





255









256



257





258





259





260













261



262



263



264




15
3x
1x
1x
265
15
1x
266
15
1:1



267





268


7
1x
269
7
7
1:1


7
1x
4x
2x
270
1
2
7
7



271

6 1:1



272



273





274





275





276





277





278



279





280



281





282













283





284



285







286



287



288









289







290







291





292









293



294









295





296





297







298



299



300





301











302



303



304



305













307



306



308



309



310



311



312

















313



314



315











316





317







318





319





320



321







322





323



324







325





326







327





328







329





330







331



332




2x
1x
1x
1x
1x
1x
333
1
2


4x
2x
334
2x



335



336





337





338





339









340





341



342







343





344











345







346





347





348







349





350





351


7
2x
1x
3
1x
1x
1x
352
7
3
3
7
1:1


1x
2x
353



354

355





356



357



358











359



360













361







362







363





364





365





366



367




15
4
5x
1x
1x
2x
1x
15
4
1:1
368
1
2
3
15
4



369



370


2x
1x
1x
1x
1x
1x
371
1
2
3
※(Plating)(电镀配件)
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
372
1
2
3





373





374





375







376







377



378





379

12 1:1



380





381





382





383







384







385





386





387



388







389





390

391


2x
3x
1x
2x
2x
1:1
392
1
2
1
2


※(Plating)(电镀配件)
1x
4x
2x4
1x
1x
1x
393
1
2
3
1x
1x
394





395



396



397













398



399



400







401







402



403



404











405





406



407











409



410



411



408











412





413









414



415



416







417







418



419



420









421





422





423



424




※(Plating)(电镀配件)
3x
6x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

425


※(Plating)(电镀配件)
4x
4x
2x
2x
2x
4x

426



427







428





429





430





431



432



433



434











435



436



437





438











439



440

441







442







443





444





445





446





447







448





449



450





451






13
2x
2x
2x
1x
452
1
2
13
4x
2x
453
2x
13
1:1



454



455





456





457







458





459





460









461





462



463





464






※(Plating)(电镀配件)
1x
1x
465
11
1x
466
11
1:1





467







468







1:1



469



470







471





472





473



474



475











476





477









478









479



480



481



482













483

484







485







486



487

488













489

490



491



492





493





494



495





497



498





496









499









500





501









503





504







502







505









506



507











508



509



510









511







512







513







514







515







516





517





518



519







520





521







522



523





524













525



526



527



528

















529





530



531



532





533





534





535







536



537



538















539



540



541









542





543









544





545





546



547











548





549





550





551



552









553





554







555









556





557







558





559







560



561





562





563







564









565



566







567



568







570



569













571



572



573















574



575



576











577







578





579



580



581













582



583



584



585







586





587





588









589





590





591





592







593






2x
4x
2x
594


7
4x
2x
2x
7 1:1
595
1
2
7
1
2
7



596









597







598



599



600













601





602







603







604





605







606







607





608







609



610











611



612



613













614







615





616









617



618







619



620



621









622





623





624





625





626





627





628



629



630




2x
2x
2x
2x
631
1
2
1
2



632



633







634



635









636










14
4x
2x
638
14
14
14
1:1



639







640











641



642



643









644







645









646





647



648







649



650









651



652



653







654



655











656





657





658







659







660







661



662











663





664





665







666





667







668







670



671



669













672





673



674





675



676











677



678







679







680



681





682







683





684





685



686







687





688





689









690









691





692







693



694



695



696







697





698





699





700





701





702







703







704





705





706







707



708





709





710











711







712







713



716



714







715







717





718



719



720











721





722



723









724





725





726



727





728





729





730





731







732



733



734



735









736



737







738





739





740





741





742







743





744





745





746



747



748



749









750



751









752







753









754







755





756









757





758







759











760







761







762









763





764





765



766



767





768








9





770





771





772







773



774




11
5
2x
1x
4x
2x
775
1
2
11
1
2
11
5
5
11
1:1


5
1:1
776
2x
2x
1x
1x
1x
1
2
3
5
777
1x
1x
1x
1x
1
2



778









780



781



782



779















783



784



785





786







787





788





789





790





791





792





793





794





795







796





797







798











799







800









801



802









804



805



803











807

806







808





809



1x 1x 1x 1x

810





7 15 1:1

15

1x 4x 1x 1x 1x

811






7
2x
1x
812
7
3
7
1:1


7
1x
2x
813
7
7


1x
1x
4x
814


3
1x
1x
815
3

816







817





818









819







820







821







822







823









824



825









826



827







828









829



830









832





833



831









834





835





836







837



838





839





840







841



842









843







844







845





846



847



848















849



850



851









852







853



854



855













856



857











858



859



860









861



862







863





864









865




2x 2x 1x 2x 2x 2x 2x
866
4 1:1
1
2
2x
3
1x 4 1x 2x 1x 2x6
867
1
2
4


5
6x
2x
2x
2x
2x
868
1
2
5
1
2
5
11
1:1
6x
3x
1x
869
1
2
11



870



871


5
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
5 1:1
872
1
2
3
5
1
2
3
5



873









874





875




1x
2x
876





877



878





879







880



881






1x
2x
882





883



884






885



886




2x
2x
887
2x



888



889





1x

890



891



892



可手动将车门打开或关闭。
The car doors can be manually opened or closed.
Die Autotüren können manuell geöffnet oder geschlossen werden.
Les portes de la voiture peuvent être ouvertes ou fermées manuellement.
Le porte dell' auto possono essere aperte o chiuse manualmente.
Las puertas del coche se pueden abrir o cerrar manualmente.
車のドアは手動で開閉できます。

893



动态版可在如图所示箭头位置打开模块。
The dynamic version can open the module at the arrow position shown in the diagram.
Die dynamische Version kann das Modul an der im Diagramm gezeigten Pfeilposition öffnen.
La version dynamique peut ouvrir le module à la position de la flèche indiquée sur le diagramme.
La versione dinamica può aprire il modulo nella posizione della freccia mostrata nel diagramma.
La versión dinámica puede abrir el módulo en la posición de la flecha mostrada en el diagrama.
動的バージョンでは、図に示された矢印の位置でモジュールを開くことができます。

向前或向后推动此处拨杆，可调整车的移动速度，当前状态为空挡。
Move the lever here forward or backward to adjust the car' s speed; the current gear is neutral.
Bewegen Sie den Hebel hier vorwärts oder rückwärts, um die Geschwindigkeit des Autos zu ändern; der aktuelle Gang ist neutral.
Déplacez le levier ici vers l' avant ou l' arrière pour ajuster la vitesse de la voiture ; le rapport actuel est au neutre.
Sposta qui la leva in avanti o indietro per regolare la velocità dell' auto; la marcia attuale è in folle.
Mueva la palanca aquí hacia adelante o hacia atrás para ajustar la velocidad del coche; la marcha actual está en punto muerto.
ここでレバーを前後に動かして車の速度を調整します。現在のギアはニュートラルです。

894



如图所示向后推动拨杆，可调整车的移动速度为1挡。
Push the lever backward as shown in the diagram to set the car’ s speed to gear 1.
Schieben Sie den Hebel gemäß der Abbildung nach hinten, um die Geschwindigkeit des Autos auf Gang 1 zu setzen.
Poussez le levier vers l’ arrière comme indiqué sur le diagramme pour régler la vitesse de la voiture sur la première vitesse.
Spingere la leva all’ indietro come mostrato nel diagramma per impostare la velocità dell’ auto su marcia 1.
Empuje la palanca hacia atrás como se muestra en el diagrama para ajustar la velocidad del coche a la primera marcha.
図のようにレバーを後ろに押すと、車の移動速度が1速に設定されます。

895



如图所示向前推动拨杆，可调整车的移动速度为2挡。
Push the lever forward as shown in the diagram to set the car’ s speed to gear 2.
Schieben Sie den Hebel gemäß der Abbildung nach vorne, um die Geschwindigkeit des Autos auf Gang 2 zu setzen.
Poussez le levier vers l’ avant comme indiqué sur le diagramme pour régler la vitesse de la voiture sur la deuxième vitesse.
Spingere la leva in avanti come mostrato nel diagramma per impostare la velocità dell’ auto su marcia 2.
Empuje la palanca hacia adelante como se muestra en el diagrama para ajustar la velocidad del coche a la segunda marcha.
図のようにレバーを前に押すと、車の移動速度が2速に設定されます。

896





先按遥控器左前端E键合并AB通道，再按遥控器A上下键，控制车辆前进后退。
First press the E button on the front left of the remote control to combine the AB channels, then press the up and down buttons on the A channel of the remote control to control the vehicle' s forward and backward movement.
Drücken Sie zunächst die E-Taste auf der linken Vorderseite der Fernbedienung, um die AB-Kanäle zu kombinieren, und dann die Auf- und Ab-Tasten auf dem A-Kanal der Fernbedienung, um die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Fahrzeugs zu steuern.
Appuyez d' abord sur le bouton E à l' avant gauche de la télécommande pour combiner les canaux AB, puis sur les boutons haut et bas du canal A de la télécommande pour contrôler le mouvement avant et arrière du véhicule.
Premere prima il pulsante E sulla parte anteriore sinistra del telecomando per combinare i canali AB, quindi premere i pulsanti su e giù sul canale A del telecomando per controllare il movimento avanti e indietro del veicolo.
Primero presione el botón E en el frente izquierdo del control remoto para combinar los canales AB, luego presione los botones de arriba y abajo en el canal A del control remoto para controlar el movimiento hacia adelante y hacia atrás del vehículo.
まずリモコンの左前端のEボタンを押してABチャンネルを組み合わせ、次にリモコンのAチャンネルの上下ボタンを押して車両の前進と後退を制御します。

897



按遥控器D左右键，控制车辆左右转向。
Press the left and right buttons on the D channel of the remote control to control the vehicle' s left and right steering.
Drücken Sie die linken und rechten Tasten auf dem D-Kanal der Fernbedienung, um die Links- und Rechtslenkung des Fahrzeugs zu steuern.
Appuyez sur les boutons gauche et droit sur le canal D de la télécommande pour contrôler la direction gauche et droite du véhicule.
Premere i pulsanti sinistro e destro sul canale D del telecomando per controllare la sterzata a sinistra e a destra del veicolo.
Presione los botones izquierdo y derecho en el canal D del control remoto para controlar la dirección izquierda y derecha del vehículo.
リモコンのDチャンネルの左右のボタンを押して、車両の左右のステアリングを制御します。

898





900



901



MOULD KING®

宇星模王

